Lärche

Decklage ca. 3,6 mm
Pflegeöl natur
Pflegeöl pro care

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Naturholzböden Floors

Admonter auf Fußbodenheizung
Admonter Naturholzböden Floors sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht ⇨ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußboden-heizungen.

Admonter Raumkonzepte
Unsere Böden, Wände, Decken, Treppen, Türen oder auch Akustiklö-sungen sind perfekt aufeinander abgestimmt, um Ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen und jedem Raum eine ganz besondere Atmosphäre zu verleihen.

Laufende Reinigung und Pflege
Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter admonter.com/de/downloads/

Oberfläche
Easy care: KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Die EASY-CARE Oberfläche beinhaltet eine hohe Prozesssicherheit und Farbkonstanz und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	161	classic	1850	gebürstet	ec	Nut & Feder
			161	classic	2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
			161	classic	1850	gehobelt	ec	Nut & Feder
			161	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			161	classic	2400	autentico geb.	pc	Nut & Feder
			161	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			161	classic	2000	gehobelt	ec	lock-it
			195	classic	1850	gebürstet	ec	Nut & Feder
			195	classic	2000	gebürstet	ec	Nut & Feder
			195	classic	2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
			195	classic	1850	gehobelt	ec	Nut & Feder
			195	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			195	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			195	classic	2000	autentico geb.	pc	Nut & Feder
			195	classic	2400	autentico geb.	pc	Nut & Feder
			195	classic	1850	gebürstet	ec	lock-it
			195	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			195	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
			195	classic	1850	gehobelt	ec	lock-it
			195	classic	2000	gehobelt	ec	lock-it
			195	classic	2400	gehobelt	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
			240	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			240	xxlong	3870	gebürstet	ec	Nut & Feder
			240	xxlong	4470	gebürstet	ec	Nut & Feder
			240	xxlong	4870	gebürstet	ec	Nut & Feder
			240	xxlong	3870	gehobelt	ec	Nut & Feder
			240	xxlong	4470	gehobelt	ec	Nut & Feder
			240	xxlong	4870	gehobelt	ec	Nut & Feder

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/download

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Lärche	15	7,8	8+/-2	0,14	0,107	20	C_{fl}-s1

Lärche

Decklage ca. 3,6 mm
Pflegeöl natur
Pflegeöl pro care

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Merkmal Naturholzböden Floors	Nutzen
Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	
Individuelle Farbtöne (Easy-Color)	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche Oberflächenvergleich | Flüssigkeitstest
Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC	
Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong)	Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzrückseite	Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
			

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN	Beispielbilder! Alle verfügbaren Treppenkanten (je nach Holzart und Stärke), finden Sie in der Preisliste	Beispiel Objekt