

Für den perfekten Schutz - Admonter FLOORLINER

Sicherer und wirkungsvoller Schutz – Abdeckung für Ihren Admonter-Boden.

Grundsätzlich sollte der Boden erst verlegt werden, nachdem sämtliche andere Handwerksarbeiten abgeschlossen sind (zB. Maler, Fliesenleger, etc.). Sofern dies nicht möglich ist, empfehlen wir das Auslegen von Admonter Floorliner um Beschädigungen bzw. Verschmutzungen vorzubeugen. Bei frisch erst- oder nachgepflegten Oberflächen ist der Floorliner vorzugsweise erst nach 72h Abluftzeit aufzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Floorliner unmittelbar nach Abschluss der Folgearbeiten bzw. über Nacht zu entfernen um die rasche und ordnungsgemäße weitere Trocknung der Oberfläche zu gewährleisten.

- Hochwertiger Vliesstoff (2 mm stark, 1 m breit, 50 m²/Rolle), mit Admonter Logo
- Beugt mechanischen Beschädigungen vor
- Schützt den Boden vor Farbspritzern und Ähnlichem
- Dampfdiffusionsoffen (14 g/m²/d)
- Frei von schädlichen Stoffen
- Rückseite mit rutschhemmender Beschichtung
- Umweltfreundlich, mehrmals verwendbar



Oktober 2017

Admonter
Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

Telefon: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, E-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001

