

# Zirbe

Decklage ca. 3,6 mm  
Pflegeöl pro care

# Admonter

Naturholzboden



## Admonter Naturholzböden auf Fußbodenheizungen

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small, hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt: [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

### Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

### Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>  
**HINWEIS: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!** Reparatur- und Ergänzungssole siehe [Preisliste](#).

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen daher eine Beratung anhand von Musterplatten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
basic	15	3-Schicht	162	classic	1850	gebürstet	pc	Nut & Feder
			162	classic	2000	gebürstet	pc	Nut & Feder
			162	classic	2400	gebürstet	pc	Nut & Feder
			192	classic	1850	gebürstet	pc	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet	pc	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet	pc	Nut & Feder

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe Downloads - CE-Begleitinformation: [admonter.com](http://admonter.com)

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Zirbe	15	6,5	8+/-2	0,12	0,125	12	F <sub>fl</sub>



# Zirbe

Decklage ca. 3,6 mm  
 Pflegeöl pro care

# Admonter

Naturholzboden



Sortierung: basic

Merkmal Naturholzböden Floors	Nutzen
Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	
Individuelle Farbtöne (Easy-Color)	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche <a href="#">Oberflächenvergleich</a>   <a href="#">Flüssigkeitstest</a>
Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC	
Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong)	Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzrückseite	Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

ADMONTER ZUBEHÖR  
 SOCKELLEISTEN

Typ 2 D

ADMONTER ZUBEHÖR  
 TREPPENKANTEN

Beispielbilder! Alle Treppenkanten (nach Holzart/Stärke), finden Sie in der [Preisliste](#)

Beispiel Objekt

